

Χρήση

1) Πριν τη πρώτη χρήση καθαρίστε την επιφάνεια του θερμομέτρου με ένα ελαφρά νωπό πανί και πλύνετε την ακίδα με ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό προσέχοντας να μη βρέξετε την επιφάνεια του θερμομέτρου. Στεγνώστε καλά το προϊόν με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά και μη βυθίζετε το προϊόν μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

2) Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της ακίδας και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης ON/OFF. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία σε οC. Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας πατήστε το κουμπί οC/oF.

3) Είτε για υγρά είτε για στερεά τρόφιμα, καρφώστε την ακίδα-αισθητήρα στο παχύτερο μέρος ή στο κέντρο του τροφίμου ή βυθίστε τη στο κέντρο του δοχείου, το περιεχόμενο του οποίου επιθυμείτε να μετρήσετε τη θερμοκρασία. Περιμένετε έως ότου σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία στην οθόνη του θερμομέτρου.

4) Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη μέτρηση αφαιρέστε το θερμόμετρο από το τρόφιμο και απενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί ON/OFF.

5) Καθαρίστε το θερμόμετρο ακολουθώντας τις οδηγίες του 1ου βήματος, απομακρύνοντας σχολαστικά τυχόν υπολείμματα φαγητού.

6) Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της ακίδας και αποθηκεύστε το θερμόμετρο σε ένα στεγνό και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

Υποδείξεις

- Στην περίπτωση μέτρησης θερμοκρασίας κρέατος, αποφύγετε να καρφώσετε την ακίδα σε σημεία που μπορεί να ακουμπά πάνω σε κόκκαλο ή σε λιπαρά σημεία του κρέατος.

- Για την ασφάλειά σας, τοποθετείτε πάντοτε το προστατευτικό κάλυμμα της ακίδας όταν δεν χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο.

- Κατά τη χρήση, μην αγγίζετε την ακίδα-αισθητήρα με γυμνά χέρια.

- Κρατήστε το θερμόμετρο μακριά από παιδιά.

- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν ή να χρησιμοποιούν το προϊόν.